

Причина: В проводной версии Impulse 12, при включении отображения GS разделителя в NotePad,



в ШК появляется суффикс «CTRL+m» в место «ENTER».

При отключении отображении GS разделителя в NotePad,



в ШК будет суффикс «ENTER».

Как убрать «CTRL+m», но оставить отображение GS:

1. Включить отображение GS



2. Убрать суффикс перевода каретки



Remove carriage return

3. Добавить суффикс перевода каретки



Second Method of Add CR as suffix

Внимание!

При сбросе до заводских настроек, отображение GS разделителя отключается. Для его корректного включения, потребуется повторить п. 1-3.